

## 500-Kontrollliste für die Standaufsicht in Langerringen

- Kontrollieren ob Eingangstüre zugesperrt und Beleuchtung und Lüftung ausgeschaltet sind und Schützenstube sowie Durchgang sauber zurückgelassen wurden.
- Einschalten der Beleuchtung und der Schießstandbelüftung auf Stufe 1

### Kontrolle Schießstände Kurzwaffe

(Es kann nie schaden eine zweite Person an der Eingangstüre zur Absicherung zu haben)

- Beim Vorgehen sollte kurz geschaut werden, dass der Boden (min) die ersten 10 Meter vor den Schießplätzen gekehrt wurde um einen sicheren Schießbetrieb zu gewährleisten. (Pulverreste)
- Am Kugelfang prüfen ob der Sand noch genug angefeuchtet ist (es reicht ein wenig), ansonsten diesen durch einstecken der Pumpe hinter der **Fluchttüre** mit dem Schlauch bewässern.
- Kontrolle der **Fluchttüre** und des Fluchtweges. Ein kurzer Blick dass die Türe sich gut öffnen lässt und der dahinterliegende Fluchtweg nicht verstellt ist.

**VORSICHT** dass die **Fluchttüre** sich nicht hinter einem schließt, da sie nur von einer Seite geöffnet werden kann genauso muß beachtet werden diese anschließend wieder richtig zu schließen, da sonst die Warnlampe im Eingangsbereich nicht ausgeht.

- Beim Rückweg die Beleuchtung prüfen (hierbei erkennt man leichter ausgefallene Lampen)

### Kontrolle Schießstände Langwaffe

(Hier wäre es sehr ratsam eine zweite Person zu haben die während des Kontrollgangs den Eingangsbereich absichert)

- Auch hier ist darauf zu achten, dass (min) die ersten 10 Meter gekehrt sind.
- Beim Vorgehen die Seile überprüfen. Schauen ob Seile gespreißelt oder andere Beschädigungen erkennbar sind. (evtl. auch starker Rost, ...)
- Am Kugelfang angekommen, die Umlenkrollen kontrollieren und wenn nötig den Sand anfeuchten.
- Die **Fluchttüre** und den Fluchtweg begutachten. (wie oben)
- Beim Rückweg wieder die Beleuchtung kontrollieren

- Scheibenwagen kontrollieren auf Beschädigung und richtige Einstellung.  
Die Schaltkästen haben immer mit dem Kabel von der Scheibe weg zu zeigen.  
Leuchtet die **vordere Lampe im Schaltkasten** (zur Scheibe hin) ist dieser auf **100Meter** eingestellt im Gegenzug müssen am Scheibenwagen aber auch die **Kontaktstifte drinnen** sein.  
Ergo **50Meter** leuchtet die **hintere Lampe** und die **Stifte** gehören **nach draußen**

Erst wenn alles kontrolliert ist, werden die Monitore eingeschaltet. Bitte nur am **Zentralschalter** rechts unter der Anschlagsauflage. (so sieht jeder wann der Schießstand betriebsbereit ist)

### Ausliegender Protokollzettel

Merke: JEDER Schaden muß vermerkt werden auch der auf dem vorherigen Protokollzettel sofern dieser nicht behoben worden ist.

### **Eintragen der Standaufsichten auf ausgehängter Tafel**

Nach dem Schießbetrieb ist der Schießstand wieder in ordnungsgemäßen Zustand zu bringen

- Aufräumen / zusammenkehren / Kehrlicht in Fass-> steht in KW-Stand
- Lüftung und Lichter ausschalten
- Absperren